



Robotron Anschlussplan Stecker


PIN Ansicht




Steuerung links
Richtung: oben
Farbe: orange/braun




Masse
Farbe: orange/schwarz




Steuerung rechts
Richtung: rechts
Farbe: braun/gelb




Steuerung links
Richtung: rechts
Farbe: orange/gelb




Steuerung links
Richtung: links
Farbe: orange




Steuerung links
Richtung: unten
Farbe: orange/rot




Steuerung rechts
Richtung: oben
Farbe: orange/lila




Start Player 2
Farbe: orange/blau




Start Player 1
Farbe: orange/grün




abgeschnitten




Steuerung rechts
Richtung: links
Farbe: orange/weiss




Steuerung rechts
Richtung: unten
Farbe: orange/grau



leer



leer



abgeschnitten